

EL-UTTAKSBOKS TYPE 1970W

Liten el-uttaksboks i kraftig utførelse for innendørs bruk. Med hev og senk-funksjon. IP67 også i tilkoblet tilstand. Tåler tung belastning i senket tilstand, trekkes opp ved bruk. Tåler vannhøyde opp til 35mm. Passer til alle typer belegg men kan i enkelte tilfeller monteres utendørs. Kontakt oss for veiledning ved utendørs montasje.

Bestykning etter eget ønske.



Varenr.	Type	Bestykning
11503	Utendørs el-uttaksboks type 1970W K11/9 Hvit	Enkel 230V+J 16A Uttak

- Laget i aluminium
- Tåler tung belastning
- Ø 93
- Vanntett IP-Klass 67
- Hev-senk
- Kan støpes ned
- Sølv
- CE-MERKET

Lukket



Tilkoblet

EL-UTTAKSBOKS TYPE 1970W

Monteringsanvisning og målskisse

Montering:

Løft opp håndtaket og skru toppdekslet 1/5 dels omdreining mot klokken.

Trekk toppdeksel og vannbeskyttelses røret godt opp og vri med klokken til vannbeskyttelses røret låser seg. Skru av toppdekslet. Sett støpslet inn i kontakten. Skru toppdekslet på plass.

Demontering:

Skru av toppdekslet. Ta ut støpslet. Skru på toppdekslet og vri vannbeskyttelses røret mot klokken fri fra låse stilling. Press vannbeskyttelses rør med toppdeksel godt ned og vri med klokken (låsing)

OBS: Ved de første gangers bruk kan det være nødvendig å benytte en tang eller en stor fastnøkkel for å få av toppdekslet. Toppdekslet skrues da helt av og vannbeskyttelses røret løftes med fingrene og vris til låsestilling.

El uttaksboksen kan monteres i forskjellig typer underlag. det mest vanlige er å støpe den fast.

